

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>

Технические характеристики

Считыватель бесконтактных карт "ЭКС-111"

Считыватель "ЭКС-111" предназначен для считывания кода проксимити-карты и выдачи его в контроллер системы контроля доступа. Считывателем обслуживаются проксимити-карты производства HID Corporation, EM-Marine и аналогичные.

Особенности

- Установка длины выдаваемого кода карты: 26, 34, 37, 44 бита или иная.
- Выдача кода однократно после поднесения карты или периодически, пока карта не удалена.
- Управление длительностью звукового сигнала.

Возможности

- Выдача кода карты по протоколам Wiegand и RS-232 одновременно по отдельным магистралям.
- Программирование пользователем режимов индикации считывателя с помощью ПК через интерфейс RS-232.
- Внешнее управление светодиодными индикаторами (красный и зелёный), звуковым сигналом и форматом выдачи кода карты.
- Защита по питанию от переплюсовки и кратковременных выбросов напряжения.
- Защита входов управления от переплюсовки и кратковременных выбросов напряжения.



Считыватели биометрические SFM Slim / SFM5030

Считыватели SFM Slim и SFM5030 производства Suprema используются для комплектования «Автоматизированной системы хранения ключей и мелких предметов» и предназначены для распознавания отпечатка пальца.

- Считыватель SFM5030 устанавливается в секции управления «СУ12М-П», «СУ24-П»
- Считыватель SFM Slim устанавливается в секцию управления «СУ01-ПВ»

Считыватель "ЭКС-122"

Считыватель "ЭКС-122" предназначен для использования в системах идентификации, автоматизированного учёта, управления доступом, и т.п. и обеспечивает считывание кода прокси-карты и передачу его в компьютер через порт USB. Считывателем обслуживаются прокси-карты форматов HID и EM-Marin.

Считыватель представляет собой электронный блок в плоском прямоугольном пластмассовом корпусе. На лицевой поверхности считывателя расположен индикаторный светодиод. На торце корпуса расположен разъём интерфейса USB. Питание считывателя осуществляется от компьютера через USB-порт.

Порядок работы

- Установите ПО для работы под управлением ОС Windows XP SP2, Win7.
- Подключите считыватель к USB-порту компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Через несколько секунд прозвучит сигнал, индикаторный светодиод загорится красным цветом.
- Приложите проксимити-карту плашмя к лицевой поверхности считывателя. После считывания кода прозвучит короткий звуковой сигнал, индикаторный светодиод загорится на короткое время зелёным цветом. Код карты будет передан в компьютер.

Внимание! Не размещайте считыватель на металлической поверхности, т.к. это препятствует нормальному считыванию карт.

Комплект поставки

- Считыватель "ЭКС-122"
- Кабель USB (п-п) тип А-В
- ПО на лазерном диске
- Паспорт

Гарантии изготовителя

Гарантия на работу изделия составляет 1 год с момента приобретения изделия потребителем. ООО "ЭВС" обеспечивает гарантийный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации, указанных в паспорте/руководстве.

ООО "ЭВС" постоянно модернизирует выпускаемые изделия и оставляет за собой право без уведомления вносить изменения, улучшающие технические характеристики изделия.



Бесконтактный USB считыватель карт ЭКС-301

Считыватель «ЭКС-301» предназначен для комплектования «Автоматизированной системы хранения ключей и мелких предметов» и устанавливается в секции управления «СУ01-КВ», «СУ12М-К», «СУ24-К».

Особенности:

- Конструктивное исполнение – бескорпусное.
- ЭКС-301 считывает идентификаторы бесконтактных карт (RFID) в диапазонах:
 - 125 кГц (HID Prox, EM-Marine);
 - 13,56 МГц (карты стандартов ISO 14443, ISO 15693 в т.ч. карты Mifare).
- Выходной интерфейс – Wiegand, максимальная длина кода - 64 бита.
- Имеется звуковая индикация считывания кода карты.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: efh@nt-rt.ru || Сайт: <https://evs.nt-rt.ru>